



## J-80: Regolazioni veloci

Vento	Piede	Strallo	Alte		Basse		Intermedie		Preflessione
Nodi	Distanza da paratia posteriore mm	Distanza da base P a strallo/coperta mm	Tensione	Giri	Tensione	Giri	Tensione	Giri	Millimetri
0 - 5			12	- 4	5	- 2	6	- 2	63
6 - 8			17	- 2	12	- 1	9	- 1	63
<b>10 - 12</b>	<b>241</b>	<b>1778</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
14 - 16			28	+ 2	22	+ 1	11	+ 1	51
18 - 20			30	+ 4	25	+ 2	12	+ 2	51
22 - 24			32	+ 6	27	+ 3	14	+ 3	51
27 +			34	+ 8	30	+ 4	16	+ 4	51

- Tutti i giri di sartie si riferiscono alla regolazione **BASE** misurata con il tensiometro Loos Tension PT-2.
- Base: Alte 24, Basse 16, Intermedie 10.