



J-24: regolazioni veloci

Vento Reale Nodi	Preflessione mm	Alte	Basse	Paterazzo
0-5*	57	18	12	0
4-8 BASE	57	20	15	0 BASE
8-13	51	24	21	+6**
12-16	44	27	24	+6
16-19	38	29	29	+6
19+	38	30	31	+2

* Indica pochi step di base. Altri schemi propongono regolazioni intermedie, quando si è a metà tra un range e l'altro.

** Tutte le regolazioni sui tornichetti sono misurate in mezzi giri.