



## Melges 24: Regolazioni veloci

Guida per tornichetti “open body” (filettati sopra e sotto) sul Black Mast

<b>Vento</b>	<b>Alte</b>	<b>Basse</b>	<b>Preflessione</b>	<b>Carrello Fiocco</b>	<b>Spinnaker Asy</b>
Nodi	Giri	Giri	Millimetri	Buchi	Codice vela
0 - 4	- 3	- 2	25 +	0	R1
5 - 6	- 2	- 1,5	25	0 - 1	R1
6 - 8	- 1	- 0,5	25 - 19	1	R2
<b>8 - 10</b>	<b>BASE</b>	<b>BASE</b>	<b>19</b>	<b>2 (3a testa vite)</b>	<b>R2</b>
10 - 12	+ 1	+ 0,5	19 - 13	2	R2
13 - 15	+ 3	+ 1,5	13	2	R2
16 - 18	+ 6	+ 3	13 - 0	2 - 3	R2
18 - 20	+ 7,5	+ 4,5	0	3	R2
20 - 23	+ 9	+ 6	0	4	R1 - R2
24 - 26	+ 11	+ 8,5	0	5 - 6	R1
26 +	+ 13	+ 10,5	0	6 - 7	R1

- Tutti i giri di sartie si riferiscono alla regolazione **BASE**: Alte 15 (Tensiometro Loos Model B), Basse 13 (Tens. PT-1).
- RAKE: 11.163mm con sartie tirate alla regolazione **BASE**.