



## Melges 24: Regolazioni veloci

Guida per tornichetti Ronstan sul Black Mast

<b>Vento</b>	<b>Alte</b>	<b>Basse</b>	<b>Preflessione</b>	<b>Carrello Fiocco</b>	<b>Spinnaker Asy</b>
Nodi	Giri	Giri	Millimetri	Buchi	Codice vela
0 - 4	- 6	- 3	25 +	0	R1
5 - 6	- 4	- 2	25	0 - 1	R1
6 - 8	- 2	- 1	25 - 19	1	R2
<b>8 - 10</b>	<b>BASE</b>	<b>BASE</b>	<b>19</b>	<b>2 (3a testa vite)</b>	<b>R2</b>
10 - 12	+ 3	+ 1,5	19 - 13	2	R2
13 - 15	+ 6	+ 3	13	2	R2
16 - 18	+ 9	+ 6	13 - 0	2 - 3	R2
18 - 20	+ 12	+ 8	0	3	R2
20 - 23	+ 15	+ 10	0	4	R1 o R2
24 - 26	+ 19	+ 15	0	5 - 6	R1
26 +	+ 22	+ 21	0	6 - 7	R1

- Tutti i giri di sartie si riferiscono alla regolazione **BASE**: Alte 15 (Tensiometro Loos Model B), Basse 13 (Tens. PT-1).
- RAKE: 11.163mm con sartie tirate alla regolazione **BASE**.